# 🕿 SANWA

# ブルートゥースステレオヘッドセット 取扱説明書



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社サイト(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商権又は登録商権です。

サンワサプライ株式会社

# 特長

- ■軽くて髪型を気にせず楽しめるネックバンド式ステレオヘッドセットです。
- ●Bluetooth対応のバンフンやBluetooth LISBアダプタ(半針側MM-BTLID~など)と 組み合わせて使用すれば、SkypeなどのIP電話や音声チャット、または高音質の音楽を
- 板のもので、使用すれる、Skylpukeといい「電路や目中ファット、おたにの間目別の目来で ワイヤレスで楽しめます。 ・ Bluetoothオーディオアダプタ(当社製MM-BTAD~など)と組み合わせて使用すれば、 オーディオ機器やパソコンの音楽が高音質で楽しめます。 ・ Bluetooth対応の携帯電話と組み合わせて使用すれば、パンズフリー通話や高音質な

●自転車やバイク、自動車などの運転中に絶対に使用しないでください。交通事故の原因

になります。運転以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえな

●歩行中に使用する場合は、周囲の交通に十分注意してください。交通事故の原因になります。

●使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なうおそれ

●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようご注意ください。

●内部に張えやすいものや水などの現体がかかった場合は、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと、火災や故

障および感電事故の原因になります。 ●内部を聞けますと、故障や感雷事故の原因になります。内部に触れることは絶対におや

めください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。

●連れた手で太製品を抜差ししないでください。威雷の原因になります。

- ●SCMS-T方式で保護された音楽やワンセグの音声にも対応しています。
- ●高速で安定性が高い「Bluetooth Ver2.0+EDR」準拠です。
- ●コンパクトに収納できる折りたたみ式です。
- ●充電用にUSBケーブルが付属しています。

■ 安全にご使用いただくために

いと危険な場所では使用しないでください。

### ご注意

- ◆本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊 社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。

  ◆本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている 以外でのご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません
- ●医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求めら
- ●高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関 わるシステムでは使用しないでください。 ●飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないで
- ○必要以上に長時間の充電はしないでください。●電池(内蔵型リチウムボリマーバッテリー)は使用状況によって異なりますが、約300~
- 400回繰り返し充電できます。 ●電池(内蔵型リチウムボリマーバッテリー)は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。 ■記じて過度が立れがマーバッケールは存在的とすりて、体配の対象にはならなどから十分に充電しても使用時間が著しく無くなってきたり、使用できない場合は電池の寿命ですので、新しい製品をお買い求め下さい。(電池交換はできません)
   ●使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他の
- Bluetooth機器からの接続要求に広答するため、単に電力を消費しています。
- ◆本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしかねますの で、あらかじめご了承ください。

### ■ Bluetoothについて

- ●本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使 用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局 (免許を要しない無線局)が運用されています。
- ◆本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運 営されてないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発射を停止してください。

### ■ 良好な通信を行うために

- ●他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通 信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟む と、雑音が入ったり通信不能な場合があります。
- 会間uetooth対応のヘッドホンヘッドセットスピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声が窓切れることがあります。
   ●Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波
- を発する機器の周囲、騎害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでく ださい。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりす る可能性があります。

  ●IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯
- (2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下 したり接続不能になったりする場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切
- ●無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

### 本製品のバスキー(PINコード)は 0000 です。

### 1.お使いになる前に

### ■セット内容



### ■各部の夕称









※一時停止/再生/曲戻し/曲送りは、A2DP/AVRCPプロファイルに対応している機 器でしか使えません。



- 1. 充電用USBケーブル(専用コネクタ)を本体の充電ポートに接続します。(図1) 2. 充電用USBケーブル(Aコネクタ)をパソコンのUSBポートに接続します。(図2) LEDが赤く占灯します。
- 3. 赤いLEDが消えたら充電完了です。

■ 2.充電方法について

※付属されているケーブル以外のものを使用しないでください。

### ■充電の時期

LEDが赤く点滅しはじめたら、上記の方法で充電してください。

# ■ 3.ボタン操作について

マルチ機能ボタン(MFB)は押している時間によって機能が変わります。

- 1 素源のN(スタンパイモード)
- MFBボタンを約3秒間長押しするとLEDが青に点滅します。
- 2 ペアリングモード
- MFBボタンを約6秒間長押しするとLEDが青/赤交互に点滅します。 ※途中、青に点滅しますが、青/赤交互に点滅するまで放さず押したままにしてください。

# 本製品のパスキー(PINコード)は 0000 です。

▲ 注意 スタンバイモードからペアリングモードに切り替えることはできません。 一般電源を切って、長押しするとペアリングモードに入ります。


### 3. 電源OFF:

MFBボタンを約3秒間長押しすると、LEDが赤に点滅し、電源が切れます。

### 表示LFD 状 態 電源OFF ベアリングモード 点滅 点滅 ペアリング成功 点滅 OFF スタンバイモード ON OFF 涌話中(接続中) 点滅 OFF 音楽再生中(接続中) 点减 OFF OFF 充電完了まで点灯 充雷中 OFF 雷池残量少ない 点滅

4.オート電源OFF機能: 接続が切れた状態が約5分続くと、自動的に電源がOFFになります。

# ■装着方法



●右図の矢印の方向に広げすぎるとヘッドバ ンドが折れる恐れがあります。 装着時には必 要以上に広げないでください。
★ 注意 ●ヘッドホンのスポンジ部分は長期間の使用、 保存によって劣化する恐れがあります。また 指で引っ張ったり、先の尖ったもので触れな いでくがさい、破れる恐れがあります。

◆本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。 ●ベースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。 ●小さいお子様には使用させないでください。

### 4. オーディオやパソコンの音楽をワイヤレスで聴く!

(※詳) くは接続機器の説明書をご覧ください。)

■Bluetooth対応のオーディオアダプタ(当社製MM-BTAD4)と組み合わせて使う



■Bluetooth対応のiPodオーディオアダプタ(当社製MM-BTAD10 BK/W)と組み合わせて使う



# ■ 5. パソコンの音楽やIP電話をワイヤレスで楽しむ!

(※詳しくは接続機器の説明書をご覧ください。)

■Bluetooth USBアダプタ(当社製MM-BTUD7など)と組み合わせて使う



# Windows MediaPlayerやiTunes \* で音楽を再生する場合

(※USBアダプタにより操作できるソフトが異なります。) 一時停止や曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。

①タスクトレイのBluetoothアイコンを右クリ ックし、「オプション」を選択します。




②「AVリモートコントロールサービス」にチェッ クを入れ、「その他」をクリックします。



③「AVブレーヤーの選択」で設定してください。

## ■ 6. Bluetooth機能搭載の携帯電話で通話や音楽を楽しむ!



①ヘッドセットのMFBポタンを約6秒間長押しし、ペアリングモード(青/赤のLEDが交互に

②ご使用の携帯電話の取扱説明書をご参照の上ペアリング作業を行い、登録/接続をして ください。

※通話の場合は「ハンズフリー(HFP)」、音楽再生の場合は「オーディオ(A2DP)」で接続 してください。機種によっては同時に接続できないものがあります。

③携帯電話に着信があると、ヘッドセットから呼出音が鳴ります。

	電話	ヘッドセット	ボタン
電話に出る	着價時	着信時	MFBボタンを押す
電話をかける	ON	ON	電話でダイヤルボタンを押す ▶ 通話中、携帯電話かヘッドセットで選話をヘッドセットに切り替える ※機種により自動的に切り替わるものもあります。
通話切り替え(電話→ヘッドセット)	通話中	ON	MFBポタンを2回押す
選話切り替え(ヘッドセット→電話)	通話中	通話中	MFBボタンを2回押す
リダイヤル	ON	ON	MFBポタンを2回押す
電話を切る	通話中	通話中	MFBボタンを押す
着信を拒否する	着個時	着信時	MFBボタンを2回押す

※機種により、上記の一部の機能を使えない場合もあります。 ※携帯電話からの操作については、お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

## (例)NTT DoCoMo P904iの場合

- ①ヘッドセットのMFBポタンを約6秒間長押しし、ペアリングモード(青/赤のLEDが交互に 「ハットピットのMiribin・ダンを約6秒間を押しし 点滅)にします。
   ②P904の「メニュー」ボタンを一回押します。
   ③「Lifekit」を選択します。

- ④「Bluetooth」を選択します。⑤「登録機器リスト」を選択します。
- 6「サーチ」を選択します。 プ「MM-BTSH9」を選択します。
- ③P904iの暗証番号(初期設定は「0000」)を入力します。
- @「確定」を押します。
- ①Bluetoothのバスキー「0000」を入力します。
- ②「確定」を押します。
- ◎ 通託の場合は「ハンズフリー(HFP)」を選択し、「接続」を押します。続けて「オーディオ (音楽再生)」を接続する場合は、「選択」・「オーディオ(A2DP)」を選択し、「接続」
- 以上で「ハンズフリー(HFP)」と「オーディオ(A2DP)」の接続が完了です。

## ■ 7. 各機器との接続について

一度ペアリングすると、機器の電源をOFFにしても設定が残ります。 再度電源をONにすると、そのまま使用できます。 接続が切断されている場合は、接続またはペアリングを行ってください。

同時に他の機器と同じプロファイルで接続(使用)することはできません。また、HSP (ヘッドセットプロファイル)とHFP(ハンズフリープロファイル)も同時に接続(使用)す ることはできません。

保証規定 

※実際の通信距離や使用時間は使用環境などによって異なります。 ※使用後はあず電源をOFFにしてください。または、接続を切断してください。 適話/再生をしていない場合でも、接続中であれば同様に電力を消費します。 ※スタンパイとは、電源がONの状態で、他の機器と接続されていない状態のことです。

適合規格 Bluetooh Ver2.0+EDR 準拠

通 信 距 離 約10m (環境によって異なります) ※

内蔵型リチウムボリマーバッテリー

連続使用時間:通話時/約8時間、スタンバイ時/最大約240時間 ※

Bluetooth対応のパソコン(※1)・オーディオ(※2)・携帯電話(※3) BluetoOthNijkのJVソコ/(※ 1)・オーアイイ(※2)・張停電話(※3)
・1 HSP(ペーサポープロアイル)に対象にていること。 書楽物型の報告は、ACEP(オーティオプロフィイル)に対象していること。 書楽物型の報告は、ACEP(オーティオプロフィイル)に対象していること。 また認知しなログローティオプタクのは関連があれるロートのでは、日本のでは、 また認知しなログローティオプタクのは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、 をお使いたでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、 は、日本ので

MITT DICOMO P905i, P905i, P904i, P903iX, P903iTV, P903i, SH906i (NTT DICOMO) P906i, P905i, P904i, P903iX, P903iTV, P903iX, SH906i (SoftBank) 92 i SH, 92 DP, 913SH, 912SH, 912T, 911T, 816SH, 818SH (au) W63T, W61SA, W61S, W61T, W65T, W64SA, W54S, W54T, W52S 最新書献はサンプサプライWEBサイトをご覧ください。

対応プロファイル HSP(ヘッドセット)、HFP(ハンズフリー)、A2DP、AVRCP

動作確認済携帯電話(2008年8月現在)

周波数範囲 2.400GHz~2.4835GHz 伝送方式 FHSS

源 充電時間:約3時間

送信出力 Class2

対応機種

| 仕様

# ■ 8. よくある質問

### Q. ヘッドホンの音が聞こえません。また、音声入力ができません。(パソコンの場合)

- A. 1「スタート」→「コントロールパネル」→「サウンドとオーディオデバイス」を開きます。 2「オーディオ」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスに なっていることを確認してください
- 3「音声」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになって いることを確認してください。
- Q. 音楽がモノラルのように低い音質で再生される。 A. HSPを介して接続されている可能性があります。お使いのBluetooth機器がA2DPをサポートしていて、A2DPを介して接続されているか確認してください。
- Q. ヘッドセットとデバイスの通信距離は?
- A. 10mまでです。間にコンクリート壁などの障害物があると、通信距離は短くなります。
- Q. 他のBluetooth使用者によって通信内容を傍受されますか?
- A. いいえ。ペアリングによって通信が保護されます。
- Q. 使うたびにペアリング作業をする必要がありますか? A. いいえ。基本的には初回だけです。電源を切っても、ペアリングの設定は残りますが、 機器によっては再度ベアリングを行ってください。
- Q. 電話とヘッドセットの接続が途切れたら、再接続する必要がありますか?A. 電話の機種によって異なります。自動的に再接続する機種と、そうでない機種があります。
- Q. ヘッドセットから雑音が聞こえる。
- A. 通信範囲を超えたり、壁や人間の身体(接触した状態)などを挟むと雑音が入ります。

# / | 最新の情報はインターネットで!! http://www.sanwa.co.jp/ ■サボート情報 ■ドライバのダウンロード ■よくある質問(Q&A) ■各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。 ▼ トップベージから ▼"サポート"コーナーへ ご質問、ご不明な点などがございましたら、 ぜひ一度、弊社サイトをご覧ください。

# サンワサプライ株式会社

同山サブライセンター/〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ★086-223-3311 FAX:086-223-5123 東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ★035763-0011 FAX:03-5763-0033 ※京リフライビンデー・「HV-00000 米次後の加川区 ドスキらさっる 科機業施所で60000日、利能が正応が発告5丁目ストラマンションペ展 他台業第所で632-0015 名古豊市 中枢区 巻前 16・3 7 宝米伯台ビル 名前業無所で632-0015 名古豊市 中枢区 巻前 16・7 カジヤマビル 大坂世継所で532-0003大阪市2川区宮原4・1・45新大原八千代ビル 棚間世継所で19 20012 場両市等を原移勢中央前8・20第2 #8・4日ビル 金沢 ☎076-222-8384

☎011-611-3450 FAX.011-716-8990 ☎022-257-4638 FAX.022-257-4633 #106-6395-5310 FAX.06-6395-5315 #1092-471-6721 FAX.092-471-8078

0B/10/MYDaNo